


Ersatz-Sternehalter Wöhler Handkehrhaspel H 420 Replacement Star Holder Wöhler H 420 Handy Viper



Sternehalter mit Pfeil markiert
Star Holder marked by an arrow




Zange zum Abbrechen der Stege möglichst tief ansetzen

Place the pliers at the lowest point of the pin



Haspelkorb ohne Sternehalter
Cage without star holder



Ersatz-Sternehalter auf Haspelkorb aufgesetzt
Replacement star holder placed on the cage

Ist der Sternehalter Ihrer Wöhler Handkehrhaspel H 420 defekt, z.B. weil Stege abgebrochen sind, montieren Sie den Ersatz-Sternehalter wie folgt:

If the Star Holder of your Wöhler H 420 Handy Viper is damaged, because some pins are broken, mount the replacement star holder as follows.

- Mit einer Zange alle Stege des defekten Sternehalters so tief wie möglich abbrechen.
- Use pliers to break all pins of the damaged star holder off as deep as possible.
- Ersatz-Sternehalter auf den Haspelkorb aufsetzen
- Place the star holder on the cage.
- Mit Kraft eindrücken, bis er fest sitzt.
- Press firmly, until the star holder is mounted tight to the cage