

Anleitung Tragegurtsystem mit Sondenhalterung für Wöhler A 450 / A 550 und A 500



1 Anwendung

Das Tragegurtsystem dient zum Tragen der Abgasanalysegeräte Wöhler A 450, A 550 oder A 500 während der Messung an schwer zugänglichen Messorten oder während des Transports.



2 Anlegen der Gurte

2.1 Tragen mit zwei Gurten



- Stellen Sie die Gurte auf die gewünschte Länge ein.
- Legen Sie das Rückenteil auf den Rücken und tragen Sie die Platte vor dem Körper. Dabei muss die Blechplatte zum Körper zeigt.

2.2 Tragen mit einem Gurt

Mit einem Gurt können Sie das Gerät sowohl seitlich für den Transport als auch vor dem Körper beim Messen tragen.

- Entfernen Sie das Rückenteil und einen Gurt vollständig.
- Befestigen Sie einen Gurt mit einem Karabinerhaken oben links an der Platte und dem anderen Karabinerhaken unten rechts an der Platte (oder umgekehrt).

3 Befestigen von Gerät und Sonden



Legen Sie die Rückseite des Messgerätes vorsichtig auf die Blechplatte.



HINWEIS!

Das Wöhler Abgasmessgerät ist mit starken Magneten ausgestattet, so dass es sicher an der Blechplatte haftet.

Das Gerät sollte oben auf der Blechplatte anliegen, so dass unten Platz für die Sondenanschlüsse bleibt.

- Stecken Sie die Abgassonde und bei Bedarf eine zweite Sonde in die runden Halterungen auf der Rückseite der Platte.
- Klemmen Sie die Sondenschläuche in die seitlichen Halterungen auf der Rückseite der Platte



ACHTUNG!

Tragen Sie das Messgerät immer zum Körper!

4 Gewährleistung

Bei sachgemäßem Gebrauch beträgt die Garantiezeit auf das Tragegurtsystem 12 Monate ab Verkaufsdatum.

Diese Gewährleistung erlischt, wenn Reparaturen und Abänderungen von dritter, nicht autorisierter Stelle vorgenommen wurden.

5 Herstelleranschrift Wöhler Technik GmbH

Wöhler-Platz 1
33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100
Fax: +49 2953 73-96100
E-Mail: info@woehler.de

Verkaufs- und Servicestellen

Deutschland

Wöhler Technik GmbH

Wöhler-Platz 1
33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100
Fax: +49 2953 73-96100
info@woehler.de
www.woehler.de

Wöhler West

Steiger-Stein-Str. 5
44805 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0
Fax: +49 234 516993-99
west@woehler.de

Wöhler Süd

Gneisenastr.12
80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0
Fax: +49 89 1589223-99
sued@woehler.de

USA

Wohler USA Inc.
208 S Main Street
Middleton, MA 01949
Tel.: +1 978 750 9876
Fax.: +1 978 750 9799
www.woehlerusa.com

Tschechien

Wöhler Bohemia s.r.o.
Za Naspem 1993
393 01 Pelhrimov
Tel.: +420 565 349 011
Fax: +420 565 323 078
info@woehler.cz

Italien

Wöhler Italia srl
Via Coraine 21
37010 Costermano VR
Tel. +39 045 6200080
Fax. +39 045 6201508
www.woehler.it

Frankreich

Wöhler France SARL
17 impasse de Grousset
31590 LAVALETTE
Tel.: +33 5 61 52 40 39
Fax: +33 5 62 27 11 31
www.woehler.fr

Österreich

Wöhler GmbH
Heinrich-Schneidmadl-Str. 15
3100 St. Pölten
Tel.: +43 2742 90855-11
Fax: +43 2742 90855-22
info@woehler.de